

# Instructions pour la mise à jour du logiciel du robot tondeuse FUXTEC FX-RB022

## Première étape :

Retirez le couvercle du boîtier du robot-tondeuse. Tirez sur le couvercle en plastique sur la partie supérieure du robot-tondeuse.

## Deuxième étape :

Retirez les 2 vis marquées sur le dessus de la tondeuse à gazon robot.



## Troisième étape :

Retirez les 2 vis marquées (voir image ci-dessous) sur le dessous de la tondeuse à gazon robot.



#### Quatrième étape :


Téléchargez la dernière version du logiciel du FUXTEC FX-RB022 en cliquant sur le lien suivant :

[https://media.fuxtec.de/SmartMowerPlusV3.0.3T1\(25V\).aes](https://media.fuxtec.de/SmartMowerPlusV3.0.3T1(25V).aes)

Sauvegardez le fichier sur votre PC.

#### Cinquième étape :

Connectez le robot-tondeuse à votre ordinateur de bureau ou portable à l'aide d'un câble USB approprié.





## Sixième étape :

Une fois votre robot-tondeuse connecté à votre PC, une fenêtre apparaît. Cliquez sur « Ouvrir un dossier pour afficher les fichiers ».



Faites maintenant glisser le nouveau fichier du logiciel dans le dossier ouvert.



L'installation est maintenant terminée. Débranchez maintenant la tondeuse à gazon de l'ordinateur ou du portable.